

Cisco telefonu santrale bağlama (elle kurulum)

Cisco telefonlar için otomatik (sertifikalı) kurulum henüz yok; hesap bilgileri telefonun yönetici web sayfasına **bir kez elle** girilir. Bu kılavuz Cisco'nun çok platformlu yazılımlı (MPP) 6800 / 7800 / 8800 serileri içindir. Otomatik kurulum geldiğinde bu kılavuz yenilenir.

Hangi Cisco?

Telefon **Multiplatform (MPP)** yazılımlı olmalıdır. Cisco'nun kurumsal (Enterprise / CUCM) yazılımlı telefonları üçüncü taraf santrale doğrudan bağlanmaz; önce MPP yazılımına geçirilmesi gerekir. Emin değilseniz telefonun menüsünde yazılım sürümüne bakın ya da bize sorun.

Başlamadan önce

- ✓ Cisco 6800 / 7800 / 8800 serisi, MPP yazılımlı bir telefon; ağ kablosu takılı, IP adresi almış
- ✓ Telefonun yönetici web sayfasına erişim (aynı ağdan bir bilgisayar)
- ✓ Panelden alınan hesap bilgileri: **Endpoint ID** (kullanıcı adı), **SIP şifresi**, dahili adı
- ✓ Sunucu adresi: **195.244.34.178:5090** (SIP, UDP)

Hesap bilgilerini panelden alın

Ekibim > Dahili hesaplar ekranında telefonun bağlanacağı dahilinin satırında **Şifre yenile** deyin. Açılan pencere **Endpoint ID**, **Dahili** ve **Şifre**'yi bir kez gösterir; **Şifreyi Kopyala** ile alın. Pencere kapanınca şifre bir daha görünmez; kaybederseniz yeniden üretin (eski şifre geçersiz olur).

Adım adım

- 1 Telefonun yönetici sayfasını açın**
Telefonun IP adresini telefonun durum menüsünden okuyun (Ayarlar > Durum > Ağ durumu; menü adı modele göre değişir). Bilgisayarın tarayıcısına **http://TELEFON-IP/admin/** yazın. Sağ üstten **Admin Login > advanced** ile gelişmiş görünüme geçin.
- 2 Dahili sekmesini açın**
Voice > Ext 1 sekmesine gidin. **General** bölümünde **Line Enable** = Yes olsun.
- 3 Sunucuyu yazın**
Proxy and Registration bölümünde **Proxy** = **195.244.34.178:5090**, **Register** = Yes.
- 4 Hesabı yazın**
Subscriber Information bölümünde **Display Name** = dahili adı (telefonda görünecek ad), **User ID** = Endpoint ID, **Password** = SIP şifresi, **Use Auth ID** = Yes, **Auth ID** = Endpoint ID.

5

Kaydedin ve doğrulayın

Sayfanın altındaki **Submit All Changes**'a basın. Telefon hattı kaydeder; ekranda dahili adı ve kayıt simgesi görünür. Panelde Dahili hesaplar satırında cihaz "Cisco" olarak listelenir. Bir dahiliyi arayarak test edin.

Sık karşılaşılanlar

DURUM	NE YAPMALI
"Registration failed" / kayıt olmuyor	Proxy'de port dahil tam adresi (195.244.34.178:5090), User ID ve Auth ID'de Endpoint ID'yi, şifreyi yeniden kontrol edin. Şifreyi panelden yeni ürettiyseniz telefondakini de değiştirin.
Yönetici sayfası açılmıyor	Adresin sonunda /admin/ olduğundan ve bilgisayarın telefonla aynı ağda olduğundan emin olun. Telefon başka bir sağlayıcıdan geldiyse önce fabrika ayarlarına döndürün.
Ses tek yönlü ya da yok	Ağdaki güvenlik duvarı SIP/RTP'yi kısıtlıyor olabilir; bize telefonun IP'sini ve saatini bildirin, kayıt tarafını biz inceleriz.
Telefonda logo ya da tuş etiketleri istiyorum	Cisco için otomatik kurulum ve logo dağıtımı sonraki sürümde; şimdilik telefonun kendi web sayfasından yapılır.

Güvenlik

Elle kurulan telefon SIP'i şifresiz (UDP) taşır; kayıt bilgisi telefonda saklanır. Şifreyi yalnız telefona girin, kâğıda yazmayın. Cisco için sertifikalı otomatik kurulum geldiğinde telefon şifreli (TLS) bağlanacak ve bu kılavuz yenilenecek.

Bu kılavuzun kaynakları: Cisco IP Phone Multiplatform Administration Guide (Admin Login > advanced; yönetici sayfası adresi <http://IP/admin/> ; Voice > Ext sekmesi; Subscriber Information'da Display Name, User ID, Password, Auth ID; Submit All Changes) · Yeastar "Register Cisco Phone" ve Freevoice Cisco kılavuzları (Proxy and Registration: Proxy, Register; Use Auth ID). Sunucu adresi ve hesap alanları Resco Telecom panelinden. Alan adları telefonun yazılım sürümüne göre küçük farklar gösterebilir. Destek: panelden destek talebi ya da +372 634 6106 · Resco Telecom