

Yealink telefonu santrale bağlama

Telefona bir kez **sunucu adresi** girilir; hesap, TLS bağlantısı, cihaz sertifikası ve marka logosu kendiliğinden gelir. Kullanıcı adı ve parola telefona elle girilmez. Toplam süre bir telefon için beş dakikanın altındadır.

Başlamadan önce

- ✓ Yealink **SIP-T31**, **T33** ya da **T30** ailesinden bir telefon (T31P/T31G, T33P/T33G, T30P dahil)
- ✓ Telefonun arkasındaki etikette yazan **MAC adresi** (örnek: `00:15:65:AB:CD:EF`)
- ✓ İnternete çıkan bir ağ kablosu; telefon DHCP ile adres alır
- ✓ Panelde **SIP Hesap yönetimi** yetkisi olan bir kullanıcı ve telefonun bağlanacağı dahili (SIP hesabı)

Adım adım

1

Panelde telefonu tanımlayın

Panele girin ve Ekibim > QR Kurulum > Masaüstü telefonlar — sertifikalı kurulum bölümünü açın. MAC adresini yazın, telefonun bağlanacağı **dahiliyi** ve **modeli** seçin, **Ekle**'ye basın.

Ekranda "Telefona girilecek (bir kez)" kutusu açılır. Kutudaki **Sunucu** adresini not edin; kullanıcı adı ve parolayı telefon kendisi alacak. Bu andan itibaren **30 dakikalık eşleşme penceresi** açıktır.

2

Telefona sunucu adresini girin

İki yoldan biri yeterlidir.

Yol A · Tarayıcıdan: telefonda Menü > Durum ile IP adresini okuyun, bilgisayarın tarayıcısına bu adresi yazın, `admin` / `admin` ile girin. Settings > Auto Provision sayfasında **Server URL** alanına Adım 1'deki sunucu adresini yazın ve **Auto Provision Now**'a basın.

Yol B · Telefon menüsünden: Menü > Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar (yönetici parolası, varsayılan `admin`) > Auto Provision; URL alanına sunucu adresini girin ve kaydedin.

3

Bekleyin

Telefon kurulum dosyalarını çeker ve yeniden başlar. Bu sırada dahili hesabı, **TLS 5061** bağlantısı, cihaz sertifikası ve varsa marka logosu telefona iner. Yeniden başlatma bir dakikadan kısa sürer.

4

Doğrulayın

Telefon ekranında dahili adı ve kayıt simgesi görünür. Panelde aynı bölümdeki telefon tablosunda satırın **Son erişim** sütunu dolar, **Sertifika bitiş** tarihi yazar. Bir dahili arayarak test edin.

Telefon önce takıldıysa

Telefona sunucu adresi girilir de panelde henüz tanımlı değilse, telefon "Kapıya vuran yeni cihazlar" listesine MAC adresiyle kendiliğinden düşer. Listede dahiliyi seçip **Güvenli İşaretle**'ye basmanız yeterlidir; telefon bir sonraki denemesinde dosyalarını alır. Sıra fark etmez.

Sık karşılaşılanlar

DURUM	NE YAPMALI
30 dakika geçti, telefon dosya alamıyor	Panelde telefon satırında Parolayı yenile 'ye basın; pencere 30 dakika yeniden açılır. Telefonda Auto Provision Now'ı tekrarlayın.
Telefon başka bir santralden geldi, eski ayarlar duruyor	Önce fabrika ayarlarına döndürün (Menü > Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Fabrika ayarlarına sıfırla), sonra Adım 2'den devam edin.
Telefon "Kapıya vuran" listesinde ama tabloda yok	Listede dahiliyi seçip Güvenli İşaretle 'ye basın. Dahili yoksa önce Dahili hesaplar'da açın.
Logo görünmüyor	Logo bir sonraki kurulum güncellemesinde gider (telefon her 24 saatte bir kontrol eder). Hemen görmek için telefonda Auto Provision Now'a basın. Tek renkli modellerde (T31, T30) BMP, renkli modelde (T33) JPG/PNG yüklenir.
"Kimlik gerekli" ya da "yasak" hatası	Eşleşme penceresi kapalı ve telefon parolasız istek atıyor; Parolayı yenile ile pencereyi açın. MAC'in panelde doğru yazıldığını (12 hane) kontrol edin.
Sertifika bitiş tarihi yaklaşıyor	Bir şey yapmanız gerekmez: cihaz sertifikası 60 günlüktür ve telefon günlük kontrolde kendiliğinden yeniler.

Güvenlik

Telefon santrale yalnız kendi cihaz sertifikasıyla, şifreli (TLS) bağlanır; kapı bu sertifikayı taşımayan cihazı kabul etmez. Kurulum parolası panelde yalnız bir kez gösterilir ve telefona pencere açıkken kendiliğinden gider; kâğıda yazmanız gerekmez.

Bu kılavuzun kaynakları: Resco Telecom provizyon sistemi (Yealink Auto Provisioning Guide ve Administrator Guide V86.60 parametre adlarıyla; 30 dakikalık eşleşme penceresi, 24 saatlik tekrar kontrolü, 60 günlük cihaz sertifikası) · Yealink web arayüzü yolu: Settings > Auto Provision > Server URL / Auto Provision Now; telefon menüsü: Menü > Settings > Advanced Settings > Auto Provision (Bicom Systems Yealink T31 kılavuzu; RingLogix ve VoIPstudio Yealink provizyon sayfaları). Menü adları telefonun dil ve yazılım sürümüne göre küçük farklar gösterebilir.

Destek: panelden destek talebi ya da +372 634 6106 · Resco Telecom